

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## MAXIMA olajsütők

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Gondosan olvassa el az ezen használati útmutatóban található információkat. Tartsa meg a használati útmutatót szükség esetére. A gép bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a gép adat tábláján található adatok megfelelnek-e a hálózati feszültségnek azon a munka területen ahol a gépet alkalmazni kívánják. A gép beszerelését szakembernek kell elvégeznie a gyártó előírásainak és a helyi törvénykezéseknek megfelelően. A berendezést egy páraelszívó alatt kell elhelyezni, amelynek meg kell felelnie az UNI-CIG 7129 ÉS 8723 szabványoknak. Ez a készülék csak olajban való sütésre használható. A gyártó megtagad minden felelősséget abban az esetben ha bármilyen károsodás következik be amiatt, hogy a berendezést nem a használati és karbantartási útmutatás szerint üzemeltetik, vagy bármilyen pontatlanságot tartalmaz ez a használati útmutató fordítási vagy gépelési hiba miatt. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy elvégezze a szükséges változtatásokat az alap jellemzők megváltoztatása nélkül.

### BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A gépet a készülék hátulján található adat tábla segítségével tudja beazonosítani. A gép jellemzői szétszedhető rozsdamentes szerkezet, fűtő termosztát, biztonsági termosztát, fűtő fény, fűtő fény hőmérséklet jelző, olaj leürítő csap (8 literes változatoknál) vagy kivehető olaj medence (4 literes változatoknál).

Távolítsa el a védő fóliát. Tartsa be a következő alapvető szabályokat:

- A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a gép adat tábláján feltüntetett értékkel.
- A készülék csak szabályosan földelt hálózati csatlakozóhoz csatlakoztatható.
- Csatlakoztassa a készüléket a készülék teljesítményéhez megfelelően tervezett elektromos hálózathoz ( lásd az adat táblát a készülék hátulján).

Az elektromos csatlakoztatást szakemberrel kell elvégeztetni a CEI szabályoknak megfelelően. A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni hogy egyetlen része se érje el az 50°C-ot szobahőmérsékleten. Beszerelés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati csatlakozó vagy kapcsoló könnyen hozzáférhető ha a berendezés a helyére kerül. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET EZEN BIZTONSÁGI SZABÁLYOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA ESETÉN.

#### A készülék összeszerelése:

1. Tegye helyére a belső edényt (MAXIMA 4 és 4+4 olajsütők esetén)!
2. Tegye a helyére a fűtőbetétet és a vezérlő panelt (MAXIMA 4 és 4+4 olajsütők esetén)!
3. A kosarat úgy helyezze el a belső edényben, hogy a tartó sín rögzítse, és ne a fűtőbetét tartsa!
4. Töltse fel olajjal a készüléket a minimum és maximum jelölések közötti szintig! (Ha zsírt használ, azt meg kell olvasztani mielőtt beönti a tartályba.) **FIGYELEM!** Soha ne használja a készüléket olaj nélkül, kevés olajjal vagy túl sok olajjal, az a garancia megvonását eredményezheti!
5. Tegye a kosár fölé a fedőt.

**Fontos!** A készüléket vendéglátóipari használatra tervezték és csak megfelelő végzettségű személy által üzemeltethető!

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### ELINDÍTÁS

1. Dugja be a készüléket az elektromos hálózatba.
2. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal.
3. Tekerje a termosztátot amíg a hőmérséklet eléri a kívánt szintet. A jelzőlámpa bekapcsol és ha a beállított hőmérsékletet elérte a készülék, kikapcsol.
4. Vegye le a fedőt és a készülék most használatra kész.
5. A sütni kívánt terméket először szárítsa meg mielőtt lassan belemártja az olajba.
6. Ha fagyasztott terméket kíván sütni, csak félig töltsen meg a sütő rácsot és nagyon lassan engedje bele az olajba.
7. Tegye vissza a fedőt és amikor a termék kész, vegye le a fedőt és vegye ki a kosarat a gépből.

**KIKAPCSOLÁS:** Kapcsolja ki a gépet az ON/OFF gombbal. **MEGJEGYZÉS:** Ha az elektromos kábel a hálózati csatlakozóba dugva marad a készülék feszültség alatt van.

### KARBANTARTÁS

1. Sütés után távolítsa el az olajban úszó darabokat.
2. Időnként ürítse ki a hideg olajat a tartályból és mossa ki a tartályt vízzel és mosószerrel. Mossa le a fűtő testet ugyanezzel a módszerrel ügyelve a termosztát kapilláris izzójára.
3. A vezérlő fejelegységet nem kell mással tisztítani, mint nedves ruhával. **NE HASZNÁLJON FOLYÓ VIZET VAGY MARÓ ANYAGOKAT A TISZTÍTÁSHOZ. FONTOS:** Bármilyen tisztítási folyamat megkezdése előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról és várjon amíg az olaj és a fűtő test lehűl.

### HA A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK

1. Ellenőrizze, hogy a fő kapcsoló be van-e kapcsolva, hogy a túske megfelelően bele van-e helyezve a fejrészbe a 2.3 fejezetben leírtak szerint, és hogy a biztonsági termosztát a megfelelő pozícióban van-e (a piros túske nincs lesüllyedve). A biztonsági termosztát működésbe lép amikor az olaj hőmérséklete túllépi a 230 °C-ot, azért, hogy ne működjön a fűtő termosztát.
2. Ha a biztonsági termosztát ismételten működésbe lép, hívjon szakembert.
3. Szervizelés során mindig ragaszkodjon az eredeti alkatrészekhez.

### WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

**A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.**



Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt.

Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír.

Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megővni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megővja az emberi egészséget és a környezetet.